


PAROWANIE PILOTA WISO

1. Włącz RoboJet Wiso włącznikiem głównym z tyłu.
2. Połóż urządzenie na stabilnej powierzchni, np. na blacie z założonymi ściereczkami.
3. Poczekaj aż dioda urządzenia będzie świecić stałym światłem na niebiesko*
4. Naciśnij i przytrzymaj dolny zderzak urządzenia z lewej strony oraz jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Stop na uchwycie urządzenia.



Dioda urządzenia zacznie migać w kolorze czerwono – niebieskim*

Wciśnij na pilocie jednocześnie przycisk „Trybu czyszczenia Z” **Z** oraz przycisk „Trybu czyszczenia

uporczywego brudu”  do momentu aż robot wyda sygnał dźwiękowy, a dioda zacznie świecić w kolorze czerwonym.

5. Wyłącz urządzenie przytrzymując przycisk Start/Stop na uchwycie robota, następnie wyłącz i włącz urządzenie przyciskiem głównym znajdującym się na spodzie robota.

Pilot został sparowany.

*Jeżeli dioda na robocie zaświeci się stałym kolorem czerwonym, a robot będzie wydawał sygnały dźwiękowe procedurę trzeba powtórzyć od punktu 1, zwracając uwagę aby trzymać wciśnięty dolny zderzak z lewej strony oraz przycisk start/stop przez dłuższy okres czasu.